


Motor Ligado

Disparo Térmico



### IMPORTANTE:

- \* Regular o Relé Térmico em Função da Bomba
- \* Verificar o Sentido de Giro da Bomba